

deconex® HT 1408

Hochalkalischer Metallreiniger für Edelstahl und Titan

Für Tauchbäder und Ultraschallanlage geeignet



Verwendung

deconex® HT 1408 ist ein flüssiges, hochalkalisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Poliermittel-Rückständen, Fingerabdrücken, Staub, Ölen und Ölemulsionen auf Edelstahl und Titan.

deconex® HT 1408 kann sowohl zur Vor- wie auch Feinreinigung eingesetzt werden.

Eigenschaften

deconex® HT 1408 besitzt aufgrund seiner Alkalispende eine hohe Reinigungskraft. Oberflächenaktive Stoffe tragen zu einer guten Benetzbarkeit der Substrate bei und ermöglichen die rasche Ablösung der Verschmutzungen.

Anwendung

Folgende Anwendungsbedingungen haben sich in der Praxis bewährt:

Reinigung	Dosierung	Temperatur	Einwirkzeit
Tauchbad & Ultraschallanlage	1-5%	50-70 °C	3-10 min

Anwendungshinweise

Anwendbar in Stadtwasser, vorzugsweise in RO- oder VE-Wasser.

Nur für professionelle Verwendung.

deconex® HT 1408 erzeugt eine rückstandsfreie Oberfläche bei der Endspülung von Edelstahl und Titan.

Inhaltsstoffe

- Alkalispende
- Lösungsvermittler
- Oberflächenaktive Stoffe
- Komplexbildner
- NTA-frei

Materialverträglichkeit

- Titan
- Edelstahl

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

deconex® HT 1408

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1% in vollentsalztem Wasser	ca. 12.0
Dichte	Konzentrat	1.09 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klar, gelb bis braun

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Es sind die örtlich geltenden Abwasser- und Entsorgungsvorschriften zu beachten.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.