

deconex[®] MT 19



Détergent fortement alcalin

Pour le lavage des pièces dans la fabrication des dispositifs médicaux



Application

Le produit est appliqué avant le deconex[®] MT 41 et pendant le processus de passivation des instruments et des implants en acier inoxydable. Il permet de procéder au dégraissage et à la préparation de la surface de la passivation effective.

Le produit élimine des résidus tels que :

- les résidus d'huiles d'usinage
- les traces de doigts
- les poussières
- les sels
- les résidus de pâte à polir

Utilisation

Le produit a fait ses preuves dans les conditions d'utilisation suivantes :

Nettoyage	Dosage	Température	Durée d'action
Application dans des installations de pulvérisation	1 à 5 %	40 à 80 °C	5 à 10 min

Les paramètres du processus (temps, concentration, température) doivent être adaptés aux pièces/matériaux à nettoyer.

Propriétés

Le deconex[®] MT 19 est :

- sans agent anticorrosion
- sans parfum
- sans colorants

De plus le produit est :

- sans phosphates
- sans agent tensioactif
- sans chlore
- facilement biodégradable

Composants

- agents complexants
- alcalis

deconex® MT 19

Consignes d'utilisation

- Pour une utilisation optimale, il est recommandé :
- d'empêcher l'apparition des zones d'ombre de rinçage. (contrôle de la charge)
 - d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final

Prévu uniquement pour un usage professionnel.

Afin de répondre aux plus hautes exigences du secteur pharmaceutique, nous recommandons d'utiliser le produit dans de l'eau déminéralisée.

Compatibilité avec les matériaux

- Indiqué pour :
- l'acier inoxydable

Propriétés physico-chimiques

pH	1 % dans de l'eau déminéralisée	environ 12,7
Densité	Concentré	1,30 g/mL
Apparence	Concentré	limpide, incolore jusqu'à jaune

Informations complémentaires

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité au travail, le stockage et l'élimination des eaux usées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité de ce produit.

Il convient de respecter les dispositions en vigueur localement en matière d'élimination des eaux usées.

Profitez de nos connaissances techniques ! Posez-nous vos questions pour recevoir une information pratique qui répond à votre application spécifique.

Livraison

Veuillez demander les tailles actuelles d'emballage à votre représentant.

Les emballages, fermetures, joints et étiquettes sont fabriqués à partir de polyéthylène recyclable.

Fabricant :

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tél. : +41 32 686 56 00 Fax : +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes les données se basent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne représentent toutefois aucune garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à une relation juridique contractuelle.