

deconex® MT 20



Détergent fortement alcalin et agent dégraissant

Pour le lavage des pièces dans la fabrication des dispositifs médicaux



Application

deconex® MT 20 est appliqué avant le deconex® MT41 pendant le processus de passivation des instruments et des implants en acier inoxydable. Il permet de procéder au dégraissage et à la préparation de la surface de la passivation effective.

deconex® MT 20 élimine les résidus tels que :

- Huiles d'usinage
- Traces de doigts
- Poussières
- Sels
- Pâtes à polir

Propriétés

deconex® MT 20 est :

- sans parfum
- sans colorants

De plus le produit est :

- sans chlore
- sans silicates
- facilement biodégradable

Le produit a un effet démulsiifiant sur un grand nombre des huiles de protection et d'usinage qui se détachent et il est donc recommandé en tant que séparateur d'huile.

Il est explicitement indiqué que le produit contient une protection anticorrosion.

deconex® MT 20 se rince facilement, est micro-filtrable et son dosage peut être ajusté en fonction des besoins.

Composants

Alcalis, agents séquestrants, agent anticorrosion

Utilisation

Le produit a fait ses preuves dans les conditions d'utilisation suivantes :

Lavage	Dosage	Température	Durée d'action
Application dans des installations à aspersion	1-5%	40-80 °C	5-10 min

Les paramètres du processus (temps, concentration, température) doivent être adaptés aux pièces à laver.

deconex® MT 20

Informations d'utilisation

- Pour une utilisation optimale, il est recommandé :
- d'empêcher les zones d'ombre de rinçage (contrôle de la charge)
 - d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final.

Destiné à usage professionnel uniquement.

Afin de répondre aux plus hautes exigences du secteur pharmaceutique, nous recommandons d'utiliser le produit dans de l'eau déminéralisée.

Compatibilité avec les matériaux

- Indiqué pour :
- Acier inoxydable

Propriétés physico-chimiques

Valeur pH	1 % dans de l'eau déminéralisée	environ 12,2
Densité	Concentré	1,42 g/mL
Aspect	Concentré	transparent jusqu'à légèrement trouble, incolore à légèrement jaune

Informations complémentaires

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité au travail, le stockage et l'élimination des eaux usées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité de ce produit.

Il convient de respecter les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des eaux usées.

Profitez de nos connaissances techniques ! Posez-nous vos questions pour recevoir une information pratique qui répond à votre application spécifique.

Livraison

Veuillez demander les tailles actuelles d'emballage à votre représentant.

Les emballages, fermetures, joints et étiquettes sont fabriqués à partir de polyéthylène recyclable.

Fabricant :

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tél. : +41 32 686 56 00 Fax : +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes les données se basent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne représentent toutefois aucune garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à une relation juridique contractuelle.